

Keep the Fun
(and Learning) Going!



MathMagnets® GO!
COUNTING



AlphaMagnets® GO!
SPELLING



Number BubbleBrix™



Alphabet BubbleBrix™

ADVERTENCIA: PELIGRO DE ATRAGANTAMIENTO.
Partes pequeñas. No conviene para niños menores de tres años.
ATTENTION: DANGER D'ÉTOUFFEMENT.
Petits éléments. Ne convient pas aux enfants de moins de trois ans.
ACHTUNG: ERSTICKUNGSGEFAHR.
Kleine Teile. Nicht für Kinder unter drei Jahren geeignet.

Developed in Southern California by Educational Insights.
All rights reserved. Made in China. ©Educational Insights, Gardena, CA, USA.
Learning Resources Ltd., Bergen Way, King's Lynn, Norfolk, PE30 2JG, UK.
Learning Resources B. V., Kabelweg 57, 1014 BA, Amsterdam, The Netherlands.
Please retain the package for future reference.
educationalinsights.com



Light-Up Tracing Center

EI-1699

3+

**SPARK
MORE
PLAY!**
see back for
BONUS activities!



Instructions

ES Instrucciones **FR** Instructions **DE** Anleitung

Requires 2 AAA Batteries (not included)

WARNING:
CHOKING HAZARD—Small parts.
Not for children under three (3) years.



Contents



Lid



12oz. of Sand



Tracing Tray



Stylus Tool
with Rake



18 Double-Sided
Letter & Number Cards

Getting Started

- Evenly spread about 3 oz. of sand into tray.
- Place learning cards in the slot.
- Turn light switch on.
- Use stylus or finger to practice pre-writing, letter and number formation, and creative expression.
- Use the sand rake side of the stylus to smooth the surface and begin a new tracing activity.
- Store all components in tray and cover with lid.

How to Clean

Make sure the unit is turned off and remove the battery before cleaning or cover the batteries. Use a clean cloth, dip it into soapy warm water and wring it out. Wipe down tray for clean surface and let air dry.

Possible Color Transfer:

May transfer color stain to fabric, carpet, and plastic.



Light-up play
for bright minds!

SPARK MORE PLAY

Bonus Learning Activities!

SparkMorePlay.com

The complex block features the 'Spark More Play' logo in a blue, bubbly font. Below it, a red banner says 'Bonus Learning Activities!'. Underneath is the website 'SparkMorePlay.com'. To the right, there are several learning cards with letters and numbers. At the bottom right, a QR code is enclosed in a white circle with a blue border.

Battery Installation



1. Use a Phillips-head screwdriver to open the battery door screw.
2. Tray requires two AAA batteries, not included.
3. Batteries must be inserted with the correct polarity.
4. Do not mix old and new batteries.
5. Do not recharge non-rechargeable batteries.
6. Do not mix different types of batteries: alkaline, standard (carbon zinc), or rechargeable batteries.
7. Only use batteries of the same or equivalent type.
8. Remove exhausted batteries from the tray.
9. Do not short-circuit the supply terminals.
10. Only charge rechargeable batteries under adult supervision.
11. Remove rechargeable batteries from the toy before charging.
 - To prevent corrosion and possible damage to the product, it is recommended to remove the batteries from the tray if it will not be used for more than two weeks.
 - Please retain these instructions for future reference.

ES

Guía de actividades para los padres

Primeros pasos

- Con la ayuda de un adulto, utiliza las medidas impresas en la bolsa de arena para repartir unos 85 gramos (3 oz.) en la bandeja.
- Coloca las tarjetas en la ranura.
- Enciende el interruptor de la luz.
- Utiliza el bolígrafo óptico o el dedo para practicar ejercicios para desarrollar aptitudes para aprender a escribir, para formar letras y números y para desarrollar tu expresión creativa.
- Utiliza el extremo con el rastrillo para aplanar la superficie y poder empezar una nueva actividad.
- Guarda todos los componentes en la bandeja y cúbreala con la tapa.

Cómo limpiarla

Asegúrate de que la unidad está apagada y retira las pilas antes de limpiarla. Limpia el producto con un paño húmedo o seco; no lo sumerjas o le rocíes líquido o agua. Deja que se seque al aire.

Puede desteñir:

Puede desteñir y manchar telas, alfombras y plástico.

Colocación de las pilas

1. Desatornilla la tapa del compartimento de las pilas con un destornillador de estrella.
2. La bandeja funciona con tres pilas AAA, no incluidas.
3. Las pilas se deben introducir con la polaridad correcta.
4. No mezcles pilas viejas y nuevas.
5. No recargues pilas no recargables.
6. No mezcles distintas clases de pilas: alcalinas, estándar (zinc-carbono) o pilas recargables.
7. Usa solo pilas de la misma clase o equivalentes.
8. Retira las pilas gastadas del producto.
9. No cortocircuites los terminales de corriente.
10. Carga las pilas recargables solo bajo la supervisión de un adulto.
11. Retira las pilas recargables del juguete antes de recargarlas.
 - Para evitar la corrosión y posibles daños al producto, se recomienda retirar las pilas de la bandeja si no se va a usar durante más de dos semanas.
 - Guarda estas instrucciones para futuras consultas.



FR

Guide d'activités pour les parents

Pour commencer

- Avec un adulte, utilise les mesures imprimées sur le sac de sable afin de verser environ 85 g (3 oz.) de sable dans le plateau de manière uniforme.
- Mets les cartes d'apprentissage dans la fente.
- Allume l'éclairage.
- À l'aide du stylet ou de ton doigt, entraîne-toi à former les lettres et les chiffres et à t'exprimer librement de manière créative.
- Utilise le côté râtelier du stylet pour lisser la surface du sable et commencer une nouvelle activité de traçage.
- L'ensemble des composants se range dans le plateau que l'on vient fermer avec le couvercle.

Nettoyage

Vérifier que l'appareil est bien éteint et retirer les piles avant le nettoyage. Nettoyer le produit avec un chiffon humide ou sec. Ne pas l'immerger ou le vaporiser avec du liquide ou de l'eau. Laisser sécher à l'air libre.

Risque de décoloration :

Peut déteindre sur les tissus, la moquette et le plastique.

Installation des piles

1. Ouvrir le compartiment des piles à l'aide d'un tournevis cruciforme.
2. La tablette fonctionne avec trois piles AAA non fournies.
3. Insérer les piles en respectant la polarité.
4. Ne pas mélanger les piles neuves et usagées.
5. Ne pas recharger les piles non rechargeables.
6. Ne pas mélanger différents types de piles : alcalines, standard (carbone-zinc) ou rechargeables.
7. Utiliser uniquement des piles du même type ou de type équivalent.
8. Retirer les piles usagées de l'appareil.
9. Ne pas court-circuiter les bornes d'alimentation.
10. Charger uniquement les piles rechargeables sous la supervision d'un adulte.
11. Retirer les piles rechargeables du jouet avant de les charger.
 - Afin d'éviter toute corrosion et dégât potentiel du produit, il est recommandé de retirer les piles s'il n'est pas utilisé pendant plus de deux semaines.
 - Veuillez conserver ces instructions pour toute référence ultérieure.

**DE**

Guide d'activités pour les parents

Erste Schritte

- Verteile mithilfe eines Erwachsenen etwa 3 oz. (ca. 85 g) Sand anhand der am Sandbeutel aufgedruckten Maßangaben im Kasten.
- Stelle die Lernkarten in die Halterung.
- Schalte das Licht ein.
- Mit dem Funktionsstift oder dem Finger lassen sich vorschulische Schreibübungen durchführen. Das Kind kann außerdem das Bilden von Buchstaben und Zahlen trainieren und seiner Kreativität Ausdruck verleihen.
- Die Seite mit dem Sandrechen verwendest du am Funktionsstift, um die Oberfläche zu glätten und eine neue Nachfahrübung zu starten.
- Alle Bestandteile lassen sich im Kasten bei geschlossenem Deckel aufbewahren.

Reinigungsanleitung

Vor dem Reinigen zuerst das Gerät abschalten und die Batterien herausnehmen. Das Produkt kann mit einem feuchten oder trockenen Tuch gereinigt werden – nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen oder das Produkt damit besprühen. An der Luft trocknen lassen.

Mögliches Abfärben:

Kann Farbecken auf Stoff, Teppichboden und Plastik hinterlassen. Von offenen Flammen fernhalten.

Batterien einsetzen

1. Verwenden Sie zum Öffnen der Schraube am Batteriefach einen Kreuzschlitzschraubenzieher.
2. Der Kasten benötigt drei AAA-Batterien (nicht enthalten).
3. Beim Einsetzen der Batterien auf die richtige Ausrichtung der Pole achten.
4. Nicht alte und neue Batterien zusammen verwenden.
5. Nicht versuchen, nichtaufladbare Batterien aufzuladen.
6. Nicht unterschiedliche Batterietypen (Alkaline, herkömmliche (Zink-Kohle) und wiederaufladbare Batterien) zusammen verwenden.
7. Nur Batterien desselben oder eines geeigneten Typs verwenden.
8. Verbrauchte Batterien aus dem Produkt entfernen.
9. Anschlüsse nicht kurzschließen.
10. Wiederaufladbare Batterien nur unter Aufsicht Erwachsener aufladen.
11. Wiederaufladbare Batterien vor dem Aufladen aus dem Spielgerät entnehmen.
 - Zum Schutz vor Korrosion und einer möglichen Beschädigung des Produkts wird empfohlen, die Batterien bei Nichtgebrauch von über zwei Wochen aus dem Kasten zu entfernen.
 - Bewahren Sie diese Anleitung bitte gut auf.